

# Tag genial lyd med dig udenfor med Sonos Move

Den robuste, batteridrevne smarthøjtaler til lytning ude og inde. Tilslut til dit Sonos-system via WiFi derhjemme, og stream via Bluetooth alle andre steder for at nyde kraftfuld Sonos-lyd på farten.

- Oplev overraskende dyb bas, et bredt lydbillede og automatisk tuning med Trueplay™, som afbalancerer lyden perfekt til, hvor du befinder dig.
- Ingen grund til bekymring, hvis den ryger på gulvet, eller hvis vejret pludselig skifter. Med et robust og holdbart ydre og en IP56-klassificering er Move bygget til at modstå fald, stød, regn, fugtighed, støv, UV-stråler og ekstreme temperaturer.
- Nyd genial lyd, hvor og når du vil, med et gennemsnit på ti timers batterilevetid ved konstant afspilning. Betjening af pause- og volumefunktioner, høj varme og andre faktorer har indflydelse på batterilevetiden. Du kan nemt genoplade Move ved at placere enheden på den medfølgende strømbase. Eller tag strøm med på farten med en kompatibel USB-C-rejseoplader. Move går også i dvaletilstand, når den ikke er i brug, hvilket kan bevare batteritiden i op til 120 timer.
- Google Assistent og Amazon Alexa\* er indbygget, så når du er på WiFi, kan du afspille musik, tjekke nyheder, sætte alarmer, få svar på dine spørgsmål og meget mere – uden at røre en finger.
- Lyt til mere end 100 streamingtjenester styret fra Sonos-appen ved hjælp af din stemme, AirPlay 2 eller direkte fra musiktjenesteapps.
- Stream over WiFi, og tilslut Move til resten af dit Sonos-system derhjemme. Skift til Bluetooth, når du ikke er hjemme eller er offline.

## Lyd

### To digitale klasse D-forstærkere

Perfekt afstemte til at matche højtalerdriverne og den akustiske struktur.

### En nedadrettet tweeter

Skaber en sprød og klar højfrekvensgengivelse, der fordeles ligeligt inden for en bred udstrålingsvinkel.

### En mid-woofer

Sikrer en tro afspilning af vokalernes mellemtonefrekvenser samt en dyb, fyldig bas.

### Fire indbyggede fjernfeltmikrofoner

Bruger smart stemmeopfangelse og støjreduktion.

### Bekræftende lydsignal

Fortæller dig, at Sonos Move har hørt din stemmekommando og arbejder på et svar.

## Fysiske egenskaber

### Mål – H x B x D

240 x 160 x 126 mm (9,44 x 6,29 x 4,96" )

### Produktudseende

Skyggesort med skyggesort gitter

### Vægt

3 kg (6,61 lb) inklusiv batteri

### IP-rating

En rating på IP56 for beskyttelse mod støvpartikler og våde stænk.

### Toppanelets funktioner og elementer

Touchbetjening til lydstyrke op/ned, forrige/næste nummer, afspil/pause og mikrofonstatus. LED indikerer højtalerstatus, mikrofonstatus og stemmefeedback.

### Fuldstændig privathed

En lysende LED-lampe sørger for, at du altid ved, hvornår højtalerens mikrofon er aktiv.

## Strøm og netværk

### Opladningsbase og strømforsyning

Input: 100-240V, 50-60 Hz, 1,2A; Output: 18VDC, 2,5A

### Opladning med USB-C

Adaptere skal understøtte en eller flere af følgende udgangsspændinger: 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A.

### Trådløs tilslutning

Understøtter 802.11 b/g/n, 2 GHz og 5 GHz.

### Bluetooth

Med Bluetooth kan du streame musik og andet, når du er på farten, via din telefon eller andre enheder.

### BT 4.2, understøtter AVRCP

Codec-understøttelse: SBC og AAC

### Apple AirPlay 2

Kan bruges med Airplay 2 på Apple-enheder med iOS 11.4 eller nyere.

### Batteri

Afspilning fra -10°C til 55°C.

Opladning fra 0°C til 45°C.

## Pris og tilgængelighed

Tilgængelig fra 24. september 2019 i USA, Canada, Australien, New Zealand, Singapore, Østrig, Mexico, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Holland, Norge, Finland, Polen, Sverige, Schweiz, Storbritannien og Irland.

\$399 / £399 / €399 / DKK 2.999