

Découvrez un son stéréo qui procure des sensations fortes avec le Move 2 de Sonos

Mis à niveau à l'intérieur comme à l'extérieur, Move 2 est une centrale sonore portable haut de gamme qui apporte l'expérience Sonos à chaque recoin de votre monde, d'une pièce à l'autre, à l'extérieur et au-delà.

- **Son stéréo portable** : Grâce à une architecture acoustique qui intègre deux haut-parleurs d'aigus, Move 2 génère un son stéréo large et spacieux – une première sur un haut-parleur portable Sonos. Un haut-parleur de graves accordé avec précision produit des basses profondes, dynamiques et nettes, quel que soit l'endroit où vous écoutez.
- **Plus de puissance à votre disposition** : Profitez d'une autonomie deux fois supérieure à celle du Move original : jusqu'à 24 heures de lecture avec une seule charge. Lorsque la batterie a besoin d'une recharge, posez le Move 2 sur la base de recharge sans fil incluse ou rechargez-le en toute commodité avec n'importe quelle source d'alimentation USB-PD.
- **Plus de son à plus d'endroits** : Grâce à son boîtier robuste et durable assorti d'un indice de protection IP56, Move 2 est conçu pour résister aux chutes accidentelles, aux chocs, à la pluie, à l'humidité, à la poussière, aux rayons UV et aux températures extrêmes.
- **Ajusté à son environnement** : Grâce au réglage automatique Trueplay, Move 2 optimise continuellement le son en fonction de son environnement. Ainsi, où que vous soyez et quoi que vous écoutiez, vous bénéficiez toujours de la meilleure expérience d'écoute possible.
- **Nouvelle interface utilisateur novatrice** : Vos sons préférés sont à portée de vos doigts ou de votre voix grâce aux commandes tactiles intuitives en relief. Lancez la lecture, faites une pause ou sautez une piste en toute simplicité, et faites glisser votre doigt le long du curseur de volume pour régler le niveau d'écoute parfait. Move 2 vous accompagne à l'intérieur comme à l'extérieur.
- **Personnalisez votre système** : Diffusez votre audio par Bluetooth vers une paire de haut-parleurs stéréo Move 2 lorsqu'ils sont connectés au Wi-Fi ou regroupez facilement Move 2 avec le reste de votre système Sonos pour rehausser l'expérience d'un cran.
- **Exprimez votre style** : Le design de Move 2 présente d'élégantes améliorations, notamment une nouvelle couleur Olive qui s'harmonise avec un décor neutre à l'intérieur ou à l'extérieur, ainsi que les versions en noir et en blanc qui se marient avec le reste de votre système Sonos à la maison.
- **Un son plus durable** : La consommation d'énergie au repos de Move 2 est réduite de plus de 40 % et il se présente dans un emballage conçu de manière responsable fait de matériaux provenant de sources durables, sans aucun plastique vierge et entièrement recyclable. Une batterie amovible et remplaçable prolonge la durée de vie du produit.

Audio

Amplificateurs

Trois amplificateurs numériques de classe D, réglés avec précision en fonction de l'architecture acoustique unique du haut-parleur, alimentent votre expérience sonore.

Haut-parleurs d'aigus

Deux haut-parleurs d'aigus inclinés créent une réponse de hautes fréquences nette et précise ainsi qu'une séparation stéréo.

Haut-parleur de graves

Un haut-parleur de graves médian assure une lecture fidèle des fréquences vocales de portée moyenne ainsi que des basses profondes.

Microphones

L'ensemble de microphones à grande portée assure la formation avancée de faisceaux et la suppression active de l'écho sur plusieurs canaux pour l'utilisation du contrôle vocal et le réglage automatique Trueplay avec rapidité et précision.

Paramètres EQ réglables

Utilisez l'application Sonos pour régler les basses, les aigus et le volume.

Réglage Trueplay automatique

Ce logiciel optimise continuellement le son du haut-parleur en fonction de l'environnement et du contenu audio.

Spécifications

Dimensions (H x L x P)

241 mm x 160 mm x 127 mm (9,5 po x 6,3 po x 5 po)

Poids

3 kg (6,61 lb) avec batterie

Fini

Mat, en olive, noir et blanc

Indice IP

Indice de protection IP56 contre la poussière et les jets d'eau à haute pression.

Commandes

Utilisez les commandes tactiles capacitatives pour lancer et arrêter la lecture, la mettre en pause, sauter ou faire rejouer une chanson, régler le volume, mettre en sourdine votre assistant vocal et grouper ou dissocier des produits Sonos.

Commutateur du micro

Basculez le commutateur situé à l'arrière du produit pour déconnecter toute alimentation au microphone.

Bouton Bluetooth

Appuyez sur ce bouton pour l'associer à un appareil Bluetooth.

Voyant à DEL

Le voyant sur le produit indique l'activité du microphone ainsi que l'état de la connexion et de la mise en sourdine.

Alimentation et réseautage

Wi-Fi

Compatible avec le Wi-Fi 6. Se connecte au Wi-Fi à l'aide d'un routeur compatible 802.11a/b/g/n/ac/ax sur les fréquences de 2,4 GHz ou de 5 GHz.

Bluetooth 5.0

Le Bluetooth 5.0 prend en charge la diffusion audio à partir de n'importe quel appareil compatible Bluetooth.

Batterie

La batterie de 44 Wh fournit jusqu'à 24 heures de lecture continue avec une seule charge **entre -10 °C et 55 °C**.

Sous embargo jusqu'au 6 septembre 2023, à 6 h, heure du Pacifique

SONOS

USB-C

Rechargez votre téléphone sur le puce ou connectez une source audio au moyen d'un câble auxiliaire et de l'adaptateur d'entrée de Sonos. Connectez-le à votre routeur au moyen d'un câble Ethernet et de l'adaptateur combo Sonos. (Tous les accessoires sont vendus séparément.)

AirPlay 2 d'Apple

Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple dotés d'iOS 11.4 ou version ultérieure.

Prix et disponibilité

En vente à partir du 20 septembre 2023 dans les régions et les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Colombie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Europe de l'Est, Finlande, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse. La Chine, l'Inde et le Japon suivront.

559 \$ CA