

# Doświadcz zapierającego dech w piersi brzmienia stereofonicznego z Sonos Move 2

Całkowicie zmodernizowany Move 2 to przenośny głośnik klasy premium, który wzbogaci Twój świat — niezależnie od tego, czy jesteś w pomieszczeniu, w domu, czy poza nim — o doznania Sonos.

- **Brzmienie stereofoniczne, które możesz wziąć ze sobą:** Move 2 to całkowicie zmodernizowana architektura akustyczna z dwoma głośnikami wysokotonowymi. To pierwszy głośnik przenośny Sonos, który zapewnia szeroką scenę dźwiękową. Precyzyjnie dostrojony głośnik niskotonowy umożliwia emisję głębokich, dynamicznych i wyraźnych basów, niezależnie od miejsca, w którym słuchasz.
- **Więcej mocy dla Ciebie:** Ciesz się dwukrotnie dłuższym odtwarzaniem na akumulatorze niż w przypadku Move — nawet 24 godzinami odtwarzania na jednym ładowaniu. Gdy trzeba naładować akumulator, wystarczy postawić Move 2 na dołączonej indukcyjnej podstawie ładującej lub naładować go za pomocą dowolnego gniazda zasilania USB-PD.
- **Obejmij dźwiękiem więcej pomieszczeń:** Wytrzymała i trwała obudowa oferująca stopień ochrony IP56 sprawia, że głośnik Move 2 jest odporny na upadki, uderzenia, deszcz i wilgoć, kurz, promieniowanie UV i ekstremalne temperatury.
- **Dostrojenie do otoczenia:** Automatyczna regulacja Trueplay nieustannie dostosowuje dźwięk Move 2 do otoczenia. Nieważne, gdzie jesteś i czego słuchasz, zawsze cieszysz się wspaniałymi doznaniem dźwiękowymi.
- **Nowy, efektowny interfejs użytkownika:** Ulubione dźwięki w zasięgu ręki lub polecenia głosowe dzięki udoskonalonemu intuicyjnemu sterowaniu dotykowemu. Odtwarzaj, zatrzymaj odtwarzanie i pomijaj utwory. Możesz też przesunąć palcem po suwaku głośności, aby precyzyjnie ją dostosować, kiedy zabierasz Move 2 ze sobą w plener.
- **Spersonalizuj swój system:** Przesyłaj strumieniowo treści przez Bluetooth do pary stereofonicznej z głośników Move 2 po połączeniu z siecią Wi-Fi lub bezproblemowo zgrupuj Move 2 z pozostałymi urządzeniami systemu Sonos, aby słuchać głośniej podczas przyjęcia.
- **Wyraź swój styl:** Move 2 może pochwalić się zmodernizowaną, elegancką konstrukcją, w tym nowym oliwkowym kolorem, dzięki czemu świetnie wkomponuje się w neutralne wnętrza i przestrzeń poza domem. Głośnik jest też dostępny w kolorach czarnym i białym, dopasowanych do pozostałych urządzeń systemu Sonos w domu.
- **Bardziej ekologiczny dźwięk:** Pobór mocy Move 2 w trybie bezczynności zmniejszono o ponad 40%. Odpowiedzialny design opakowania, w którym sprzedawany jest głośnik, wykorzystuje materiały pozyskiwane w sposób zrównoważony, nie zawiera żadnych pierwotnych tworzyw sztucznych i nadaje się do recyklingu bezpośrednio z gospodarstw domowych. Wymienny akumulator wydłuża okres eksploatacji produktu.

## Dźwięk

### Wzmacniacze

Trzy cyfrowe wzmacniacze impulsowe doskonale dostrojone do wyjątkowej architektury akustycznej głośnika pozwalają cieszyć się niezrównanymi doznaniem dźwiękowymi.

### Głośniki wysokotonowe

Dwa, ustawione pod kątem, głośniki wysokotonowe zapewniają wyraźne i precyzyjne przenoszenie wysokich tonów oraz podział stereofoniczny.

### Głośnik niskotonowy

Jeden głośnik średniotonowy zapewnia wierne odtwarzanie średnich częstotliwości dźwięku wokalu oraz głębokie brzmienie basu.

### Mikrofony

Układ dalekosiężnych mikrofonów wykorzystuje zaawansowane kształtowanie wiązki i wielokanałową eliminację pogłosu, co umożliwia szybką i precyzyjną aktywację sterowania głosowego oraz automatyczną regulację Trueplay.

### Regulowany korektor graficzny (EQ)

Reguluj basy, tony wysokie i głośność w aplikacji Sonos.

### Automatyczna regulacja Trueplay

Oprogramowanie nieustannie optymalizuje brzmienie głośnika, dostosowując je do otoczenia i odtwarzanych treści dźwiękowych.

## Szczegóły

### Wymiary (wys. x szer. x gł.)

241 x 160 x 127 mm

### Waga

3 kg z akumulatorem

### Wykończenie

Matowe; dostępny w kolorach oliwkowym, czarnym i białym.

### Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP56 oznacza odporność na pył i strumienie wody pod wysokim ciśnieniem.

### Sterowanie

Użyj pojemnościowych przycisków dotykowych, aby odtwarzać, zatrzymywać odtwarzanie, pomijać utwory, ponownie je odtwarzać, regulować głośność, wyciszać asystenta głosowego i grupować lub rozgrupowywać produkty Sonos.

### Przełącznik mikrofonu

Użyj przełącznika z tyłu produktu, aby odłączyć zasilanie mikrofonów.

### Przycisk Bluetooth

Naciśnij, aby sparować z urządzeniem Bluetooth.

### Dioda LED

Dioda LED na produkcie wskazuje na stan połączenia, aktywność mikrofonu i wyciszenie.

## Zasilanie i podłączenie

### Wi-Fi

Zgodny z Wi-Fi 6. Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11 a/b/g/n/ac/ax obsługujący częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

### Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 obsługuje przesyłanie strumieniowe dźwięku z dowolnego urządzenia z obsługą Bluetooth.

### Akumulator

Akumulator o pojemności 44 Wh zapewnia do 24 godzin nieprzerwanego odtwarzania na jednym ładowaniu. Odtwarzanie w zakresie temperatur od -10°C do 55°C.

#### **USB-C**

Ładuj telefon w drodze lub podłącz źródło muzyki za pomocą dodatkowego kabla i adaptera wejścia liniowego Sonos. Podłącz router za pomocą kabla Ethernet i adaptera Sonos Combo (wszystkie akcesoria są sprzedawane osobno).

#### **Apple AirPlay 2**

Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach Apple iOS 11.4 lub nowszych.

## **Cena i dostępność**

Dostępny od 20 września 2023 r. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Portugalii, Grecji, Cyprze, Australii, Nowej Zelandii, Europie Wschodniej, Maroku, Egipcie, Południowej Afryce, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze. Wkrótce również w Indiach, Japonii i Chinach.

**449 USD / 449 GBP / 499 EUR / 799 AUD / 2399 PLN**