

# Oplev fyldig bas med Sonos Sub (Gen 3)

Den trådløse subwoofer til dyb bas. Sæt Sub til ethvert Sonos-system for en mere fordybende musik- og hjemmebiografoplevelse, og styr alt med den nye Sonos S2-app.

- Sub (Gen 3) har samme ikoniske design og fyldige bas som tidligere generationer, men har fået et opdateret indre, herunder mere hukommelse og processorkraft og en ny trådløs radio.
- To vibrationsreducerende drivere midt i Sub vender indad for at fjerne vibration og raslen, så det eneste, du hører, er ren bas.
- Giv din hjemmebiograf en ekstra dimension ved at kombinere Sub med den helt nye Sonos Arc, Beam, Playbar eller Playbase. Få surroundsound ved at udvide dit system med et par Sonos One- eller One SL-højttalere.
- Med Trueplay kan du justere dine højttalere ligesom professionelle lydfolk og optimere lyden i dit rum.
- Subs tidløse design er stadig et perfekt match til ethvert rum. Stil din Sub oprejst, læg den på siden, eller gem den væk under sofaen, uden at det går ud over lyd kvaliteten.

## Lyd

### 2 digitale klasse D-forstærkere

Perfekt afstemt til den akustiske struktur.

### 2 vibrationsreducerende drivere

De vender indad, så du får kraftfuld bas uden summen og raslen i kabinettet.

### Dobbelte akustiske porte

Omhyggeligt afstemt til at give bedre præstationer.

### Frekvens

Frekvensrespons helt ned til 25 Hz.

### Lydindstillinger

Justerer automatisk balancen mellem Sub og parrede Sonos-højttalere eller -komponenter.

### Trueplay-software

Dynamisk justering af lyden efter rummets unikke akustik. iOS-enhed nødvendig.

### Justerbar EQ

Indstillinger i appen.

## Detaljer

### Mål – H x B x D

389 x 158 x 402 mm (15,3 x 6,2 x 15,8")

### Finish

Sort med blank finish  
Hvid med blank finish

### Status-LED

Viser status for strøm og forbindelse.

### Join-knap

Hold den nede for at konfigurere og parre med dit system.

### Vægt

13,15 kg

## Strøm og netværk

### Strømforsyning

100-240 V, 50-60 Hz vekselstrøm, universel indgang med automatisk skift.

### Ethernetport

1 ethernetport, 10/100 Mbps. Brug direkte ledningsforbindelse til routeren, hvis WiFi er upålidelig.

### WiFi

Opretter forbindelse til dit trådløse netværk i hjemmet med enhver 802.11b/g, 2,4GHz router.

### Sonos S2

Download den nyeste generation af appen for at konfigurere og styre.

## Indhold

Sonos Sub, strømkabel, quick start guide, juridisk information og garantiinformation

## Pris og tilgængelighed

Fås fra og med 10. juni 2020 i USA, Canada, Mexico, Storbritannien, Irland, Australien, New Zealand, Tyskland, Frankrig, Italien, Sverige, Polen, Spanien, Holland, Danmark, Belgien, Østrig, Luxembourg, Latinamerika, Singapore, og Hongkong. Fås senere i Kina og Japan.

DKK 5,999