

# Opplev kraftig bass med Sonos Sub (Gen 3)

Den trådløse subwooferen for dyp bass. Koble Sub til ethvert Sonos-system for en mer omsluttende hjemmekino- og musikkopplevelse, styrt av den splitter nye Sonos S2-appen.

- Sub (Gen 3) gir deg den samme ikoniske utformingen og kraftige bassen med en oppdatert innside som inkluderer økt minne, prosessorkraft og en ny trådløs radio.
- To kraftutjevner drivere i midten av Sub er vendt innover for å eliminere vibrasjoner og knitring. Du hører derfor bare ren bass.
- Legg til mer dybde i lyden i hjemmekinoen når du kobler Sub sammen med den splitter nye Sonos Arc, Beam, Playbar eller Playbase. Få surroundlyd når du utvider konfigurasjonen med et par Sonos One- eller One SL-høytalere.
- Trueplay gir deg de samme justeringsmulighetene som de profesjonelle har, og optimaliserer lyden for rommet.
- Subs varige utforming passer fortsatt perfekt inn i ethvert rom. Sett Sub på høykant, legg den på siden, eller plasser den under sofaen uten at lydteleten reduseres.

## Lyd

### To digitalforsterkere i klasse D

Perfekt justert til den akustiske arkitekturen.

### To kraftutjevner drivere

Vender innover slik at du får kraftig bass uten summing eller knitring i kassen.

### Doble akustiske porter

Presist justert for å forbedre ytelsen.

### Frekvens

Respons så lav som 25 Hz.

### Lydinnstillinger

Utjevner automatisk for å balansere Sub og parede Sonos-høytalere eller komponenter.

### Trueplay-programvare

Tilpasser lyden dynamisk til den unike akustikken i rommet. Det kreves en iOS-enhet.

### Justerbar EQ

Innstillinger i appen.

## Detaljer

Mål – H x B x D  
389 x 158 x 402 mm

### Overflate

Svart med glanset overflate  
Hvit med glanset overflate

### Status-LED

Angir strøm- og tilkoblingsstatus.

### Join-knapp

Hold inne for å konfigurere og pare med systemet.

### Vekt

13,15 kg

## Strøm og nettverk

### Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz  
vekselstrøm-universalinnngang.

### Ethernet-port

1 stk. 10/100 Mbps ethernet-port. Hvis det trådløse nettverket er ustabil, kan du i stedet koble Sonos direkte til ruterens med kabel.

### Wi-Fi

Kobler seg til det trådløse hjemmenettverket med enhver ruter som støtter nettverksstandarden 802.11b/g, 2,4 GHz.

### Sonos S2

Last ned siste generasjon av appen for å konfigurere og styre.

## Innhold

Sonos Sub, strømkabel, hurtigstartveiledning, juridisk- og garantiinformasjon

## Priser og tilgjengelighet

Tilgjengelig fra 10. juni 2020 i USA, Canada, Mexico, Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand, Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige, Polen, Spania, Nederland, Danmark, Belgia, Østerrike, Luxemburg, Latin-Amerika, Singapore, og Hong Kong. Kina og Japan vil følge etter.

NOK 7,999 / USD 699 / GBP 699 / EUR 799